

DDL702 臉部辨識智能鎖 使用說明書 1-3

操作說明

1. 初始密碼為12345678。
2. 進入設定流程時，如需返回上頁選單，請按*字鍵。
3. 結束設定請連續按*鍵 直到全部退出。
4. 密碼設定皆為6~12位數字。

進入管理設定模式		喚醒螢幕 > #鍵 > 輸入管理密碼 > #鍵，即進入管理模式。
1. 添加用 戶	修改管理密碼	# > 輸入管理密碼 > # > 1 > 輸入新管理密碼(6~12位數字) > # > 再次輸入管理密碼 > 再次按# (設定完成)。
	添加用 戶密碼	# > 輸入管理密碼 > # > 2(進入用 戶添加)>1(進入添加用 戶密碼，系統自動編號) > 輸入密碼(6~12位數字) > # > 再次輸入密碼 > 再次按# (添加完成)。
	添加一次性 用 戶密碼	# > 輸入管理密碼 > # > 2(進入用 戶添加) > 2 (進入添加一次性密碼用 戶) > 輸入密碼(6~12位數字) > # > 再次輸入密碼 > 再次按#(添加完成)。
	添加用 戶指紋	# > 輸入管理密碼 > # > 2(進入用 戶添加) > 3(進入添加用 戶指紋，系統自動編號) > 按壓指紋4次 > # (添加完成)。
	添加用 戶人臉	# > 輸入管理密碼 > # > 2(進入用 戶添加) > 5(進入添加用 戶人臉，系統自動編號) > 將臉部正視攝像頭位置，依照語音提示完成設定。 ■ 人臉辨識功能節電開啟：請直接按 405# ■ 人臉辨識功能節電關閉：請直接按 406#
2. 刪除用 戶	刪除單個用 戶密碼	# > 輸入管理密碼 > # > 3(進入刪除用 戶) > 1 (刪除用 戶密碼) > 再按1 (刪除單個用 戶密碼) > 輸入要刪除的用 戶密碼編號00~19>#。
	刪除全部用 戶密碼	# > 輸入管理密碼 > # > 3(進入刪除用 戶) > 1 (刪除用 戶密碼) > 再按2 (刪除所有用 戶密碼)。
	刪除一次性用 戶密碼	# > 輸入管理密碼 > # > 3(進入刪除用 戶) > 2(刪除一次性用 戶密碼)。
	刪除單個用 戶指紋	# > 輸入管理密碼 > # > 3(進入刪除用 戶) > 3(進入刪除用 戶指紋) > 按1 (刪除單個用 戶指紋) > 輸入要刪除的用 戶指紋編號00~99>#。
	刪除全部用 戶指紋	# > 輸入管理密碼 > # > 3(進入刪除用 戶) > 3 (進入刪除用 戶指紋) > 按2 (刪除所有用 戶指紋)。
	刪除單個用 戶人臉	# > 輸入管理密碼 > # > 3(進入刪除用 戶) > 5 (進入刪除用 戶人臉) > 按1 (刪除單個用 戶人臉) > 準備刪除的人臉靠近門鎖正視攝像頭位置，將語音提示刪除成功。
刪除全部用 戶人臉		# > 輸入管理密碼 > # > 3 (進入刪除用 戶) > 5 (進入刪除用 戶人臉) > 按2 (刪除所有用 戶人臉)。

操作說明

1. 如需返回上頁選單，請按*字鍵。
2. 退出設定模式請連續按*字鍵直到全部退出。

3. 系統設置	語言設置	# > 輸入管理密碼 > # > 4 (進入系統設置) > 1 (進入語言設置) > 中文請按1；英文請按2。
	音量設置	# > 輸入管理密碼 > # > 4 (進入系統設置) > 2 (進入音量設置) > 高音量按1；低音量請按2；靜音請按3。
	切換為雙重驗證模式	# > 輸入管理密碼 > # > 4 (進入系統設置) > 3 (進入雙重驗證選擇) > 單個驗證方式請按1；雙重驗證方式請按2。
4. 擴展功能	網路(APP)	<p>* 設置前請先下載並打開“飛利浦智能鎖”APP *</p> <p>①添加設備 打開飛利浦智能鎖APP>添加設備>點擊Wi-Fi門鎖>同時喚醒智能鎖面板(進入管理模式)按# > 輸入管理密碼 > # > 5 > 按1 (加入網路)</p> <p>②進入系統設置 APP首頁添加設備>選擇Wi-Fi鎖進入綁定流程>手機已連接2.4G Wi-Fi網路情況下>選擇門鎖內置無線熱點“Philips Wi-Fi Lock”並進行連接 (提醒:當出現WLAN不可上網時，點擊繼續使用此WLAN) >修改管理員密碼 (提醒:當門鎖為初始密碼1~8時，APP為保障用戶安全，提示用戶修改管理密碼)>再次連接Wi-Fi網路 (告訴門鎖該Wi-Fi帳號密碼)>等待Wi-Fi門鎖綁定>綁定成功後，手機APP將顯示綁定成功，點擊“確認”。</p> <p>APP功能</p> <p>①遠程查詢門鎖紀錄 打開APP介面，當有人開門或關門時點擊-日誌-可遠程查看紀錄。</p> <p>②遠程分享臨時密碼 打開APP介面，點擊-分享-可遠程分享臨時密碼。</p> <p>③遠程查看用戶信息 打開APP介面，點擊-日誌-可查看指紋、密碼等添加紀錄，點擊設置指紋，可查看未分配的指紋。</p>
5. 系統查詢	防偽碼查詢	# > 輸入管理密碼 > # > 6 (進入系統查詢) > 1 (系統將播報產品序號)。
	關於本機查詢	# > 輸入管理密碼 > # > 6 (進入系統查詢) > 2 (系統將播報產品軟件版本)。

操作說明

1. 如需返回上頁選單，請按*字鍵。
2. 退出設定模式請連續按*字鍵直到全部退出。

6. 快捷鍵	室內反鎖	門上鎖後，長按 CLOSE ，語音提示已反鎖。 提示：外部面板將無法解鎖，需用 管理員密碼 或 機械鑰匙 解鎖。
	靜音鍵	開啟靜音：喚醒螢幕後，長按靜音鍵2秒，進入靜音模式。 取消靜音：長按靜音鍵2秒，恢復語音模式。
	佈防鍵	外出關門後，於面板上長按2秒 外出佈防鍵，將啟動佈防模式。 提示：從室內解鎖將啟動警報，由外部正常解鎖一次將解除警報。
7. RES (重置鍵)	系統數據初始化	打開電池蓋，拿尖銳物體按壓RES鍵，聽到語音恢復出場設置後，系統將刪除所有信息。密碼恢復到初始設定12345678

據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。