

BOSCH 【FU780說明書】 1-3

- 室內機電池蓋打開 短按 **S** 鍵為進入系統選單
- 初始密碼 1234567890，用戶更改的新密碼為6位數
- 管理員信息涵蓋 管理員密碼及管理員指紋

功 能	操 作	說 明	備 註
1. 密碼用戶	 添加管理員密碼	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入初始密碼(如已更改，請用更改後的管理員密碼)，按#鍵； 3.再按 (1) > (1)， 4.輸入“新的管理員密碼”，按#鍵。 5.再次輸入新密碼，按#鍵保存。	
	 添加普通用戶密碼	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (2)， 4.輸入用戶編號: 002~090，按#鍵。 5.輸入密碼，按#鍵， 6.再次輸入密碼，再按#鍵保存。	
	 添加一次性密碼	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (3)， 4.輸入用戶編號: 091~100，按#鍵。 5.輸入一次密碼，按#鍵， 6.再次輸入密碼，再按#鍵保存。	
	 刪除單個密碼	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (4)， 4.輸入用戶編號: 002~100，按#鍵， 5.再按#鍵，確認刪除。	管理員密碼無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。
	 刪除全部密碼	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (5)， 4.按#鍵確認，將全部密碼刪除。	管理員密碼無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。



BOSCH【FU780說明書】2-3

功 能	操 作	說 明	備 註
2. 卡片用戶	添加普通用戶卡片	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (1)， 4.輸入用戶編號: 101~190，按#鍵。	
	添加一次性卡片	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (2)， 4.輸入用戶編號: 191~200，按#鍵。	
	刪除單個卡片	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (3)， 4.輸入用戶編號: 101~200，按#鍵， 5.確認刪除，再按一次#鍵，刪除成功。	
	刪除全部卡片	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (4)， 4.確認刪除按#鍵，刪除成功。	
3. 指紋用戶	添加管理員指紋	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (1)， 4.錄入四遍指紋，添加成功。	若操作失敗請重新添加。
	添加普通用戶指紋	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (2)， 4.輸入用戶編號: 202~290，按#鍵， 5.錄入四遍指紋，添加成功。	若操作失敗請重新添加。



BOSCH【FU780說明書】3-3

功 能	操 作	說 明	備 註
4. 設置系統	刪除單個指紋	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (4) ， 4.輸入用戶編號: 202~300，按#鍵， 5.再按#鍵，刪除成功。	管理員指紋無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。
	刪除全部指紋	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (5) ， 4.按#鍵，刪除成功。	管理員指紋無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。
	開鎖模式 (雙重驗證)	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.開啟安全模式: 按 (5) > (1) > (1) 。 4.關閉安全模式: 按 (5) > (1) > (2) 。	
	常開模式	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.開啟常開模式: 按 (5) > (2) > (1) 。 4.關閉常開模式: 按 (5) > (2) > (2) 。	提示: 長按 S 鍵5秒，按照語音提示，輸入管理員密碼後，也可開啟常開模式。任一解鎖方式開門一次即解除。
	中英文切換	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導， 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.中文語音: 按 (5) > (3) > (1) 。 4.英文語音: 按 (5) > (3) > (2) 。	
	一鍵布防	1.開啟一鍵布防: 長按 🏠 鍵3秒。 2.取消一鍵布防: 按(4) > (4) > #鍵 > 輸入管理員密碼 > 按#鍵。	
5. 快捷功能	強制鎖定	1.開啟強制鎖定: 短按 I 鍵。 2.關閉強制鎖定: 輸入管理員信息，開門一次。	
	恢復出廠設定	1.按 I 鍵5秒，直到聽到語音提示。	將回到初始密碼 1234567890

※ 累計解鎖驗證錯誤3次，系統將鎖定3分鐘。面板將會顯示剩餘分鐘數。