

# **BOSCH** 【FU700說明書】 1-5

- 室內機電池蓋打開 短按 **S** 鍵為進入系統選單
- 初始密碼 1234567890，用戶更改的新密碼為6位數
- 管理員信息涵蓋 管理員密碼及管理員指紋

功 能	操 作	說 明
1. 新增密碼用戶	 添加管理 員密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入初始管理員密碼(如已更改，請用更改後的管理員密碼)，按#鍵； 3.再按 (1) > (1) > (1)； 4.輸入“新的管理員密碼”，按#鍵。 5.再次輸入新密碼，按#鍵保存。
	 添加普通 用戶密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (1) > (2)； 4.輸入用戶編號: 002~082，按#鍵； 5.輸入新密碼，按#鍵確認； 6.再次輸入新密碼，按#鍵保存。
	 添加1次 性密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (1) > (4)； 4.輸入用戶編號: 091~100，按#鍵； 5.輸入新密碼，按#鍵確認； 6.再次輸入新密碼，按#鍵保存。
2. 改刪密碼用戶	 修改密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (1) > (1) 4.輸入用戶編號: 001~100，按#鍵； 5.輸入新密碼，按#鍵確認； 6.再次輸入密碼，按#鍵保存。
	 刪除單個密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (1) > (2)； 4.輸入用戶編號: 002~100，按#鍵； 5.再按#鍵。

管理員密碼無法刪除，  
只能恢復出廠設定後清除。



# BOSCH【FU700說明書】2-5

功 能	操 作	說 明	備 註
3. 新增指紋用戶	刪除全部密碼	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (1) > (3)， 4.按#鍵，確定刪除。	管理員密碼無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。
	添加管理員指紋	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (2) > (1)， 4.輸入指紋四遍。	
	添加普通用戶指紋	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (2) > (2)， 4.輸入用戶編號: 102~182，按#鍵； 5.輸入指紋四遍。	
	添加一次性指紋	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (2) > (4)， 4.輸入用戶編號: 191~200，按#鍵。 5.輸入指紋四遍。	
4. 改刪指紋用戶	修改指紋用戶	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (2) > (1)， 4.輸入用戶編號:101~200，按#鍵； 5.輸入新指紋四遍。	
	刪除單個指紋	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (2) > (2)， 4.輸入用戶編號: 102~200，按#鍵； 5.再按#鍵確定。	管理員指紋無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。



# BOSCH【FU700說明書】3-5

功 能	操 作	說 明	備 註
5. 新增卡片用戶	刪除全部指紋	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(2) > (2) > (3) ， 4.按#鍵，確認全部刪除。	管理員指紋無法刪除， 只能恢復出廠設定後清除。
	添加普通用戶卡片	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(1) > (3) > (1) ， 4.輸入用戶編號:201~280，按#鍵。 5.感應卡片一遍。	
	添加一次性卡片	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (1) > (3) > (3) ， 4.輸入用戶編號:291~300，按#鍵。 5.感應卡片一遍。	
	修改卡片	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (3) > (1) ， 4.輸入用戶編號:201~300，按#鍵； 5.感應新卡片一遍。	
6. 改刪卡片用戶	刪除單個卡片	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (3) > (2) ， 4.輸入用戶編號:201~300，按#鍵； 5.再按#鍵確認。	
	刪除全部卡片	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (2) > (3) > (3) ， 4.再按#鍵確認。	



# BOSCH【FU700說明書】4-5

功 能	操 作	說 明	備 註
7. 系統設置	開啟常開模式	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (1) > (1)。	提示: 長按 <b>S</b> 鍵5秒，按照語音提示，輸入管理員密碼後，也可開啟常開模式。
	取消常開模式	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (1) > (2)。	
	密碼/指紋/卡片 {單一模式驗證}	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (3) > (1)。	
	指紋+密碼 (雙重驗證)	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (3) > (2)。	
	指紋+卡片 (雙重驗證)	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (3) > (3)。	
	密碼+卡片 (雙重驗證)	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (3) > (4)。	
	中文語音	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (4) > (1)。	
	英文語音	1.按 <b>S</b> 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (3) > (4) > (2)。	
8. 快捷功能	設定一鍵布防	1.按 (2) > (2) > #鍵。	開啟一鍵布防警報後，任何用戶開鎖時會發出警報聲。
	取消一鍵布防	1.按 (4) > (4) > #鍵； 2.輸入管理員信息，按#鍵。	



# BOSCH【FU700說明書】5-5

功 能	操 作	說 明	備 註
	開啟強制鎖定	1.短按 <b>I</b> 鍵。	外部可使用管理員密碼/指紋或機械鑰匙解鎖。
	取消強制鎖定	1.輸入管理員信息，開門一次。	使用管理員密碼/指紋解鎖，系統將播報強制鎖定已取消。
	恢復出廠設定	1.按 <b>I</b> 鍵5秒，直到聽到語音提示。	將回到初始密碼 1234567890

※ 累計解鎖驗證錯誤3次，系統將鎖定3分鐘。面板將會顯示剩餘分鐘數。