

ES-S100D

A: 密碼設置

按設定鍵→輸入原密碼→按#→按 1→輸入新密碼→按#→再次輸入新密碼

→按 設定鍵→結束程序

B: 卡片設置

按設定鍵→輸入原密碼→按#→按 2→將卡貼近感應區→發出嗶嗶聲

→完成 1 張 的讀取(可連續讀取)→按設定鍵→結束程序

C: 訪客(1 次性密碼)設置

按設定鍵→輸入原密碼→按#→按 4→輸入新密碼→按#→再次輸入新密碼

→按 設定鍵→結束程序

個人化功能

A:手自動關門設置: 觸碰面板使其亮起→輸入密碼

→按#→按 5(手動)/按 2(自動) →按設定鍵→完成

B:調整音量設置: 觸碰面板使其亮起→輸入密碼→按#→點按 3(大)/點按 6(小)→ 按設定鍵→完成

C:未關門警示音: 觸碰面板使亮起→輸入密碼→按#→按 7→按設定鍵→完成 (重 複步驟開啟/關閉)

D: 室內暗鎖啟動: 門於關閉狀態→按住開關門鍵不放約 3 秒→發出聲音→鎖定

(此時室外無法操作)

E: 感應栓跳開警報: 觸碰面板使亮起→輸入密碼→按 ## →按 1(開啟)按 4(關閉) 按設定鍵→完成

F:雙重認證開啟: 觸碰面板使亮起→輸入密碼→按 ## →按 2(開啟)按 5(關閉) 按設定鍵→完成

G.:恢復原廠設定: 按住設定鍵不放 10 秒發出(嘟嘟)兩聲→放開設定鍵→按一下內部開門鍵→輸入

1231478956→按一下內部開門鍵→按住設定鍵不放 10 秒→發出低沉音→完成