



# 【進階模式 操作說明書】

※注意：操作設定時請將鎖具及門扇置於開啟狀態

## 改成進階模式 ①=設定鍵，管理密碼請務必記住

輸入密碼 → 按① → 按6 → 按# → 按1 → 按# → 輸入新密碼按# → 再次輸入新密碼按①  
(管理密碼) 更改完成

## 更改管理密碼

管理密碼 → 按① → 按1 → 按# → 輸入新管理密碼按# → 再次輸入新管理密碼按①  
(管理密碼) 更改完成

## 使用者密碼設定

管理密碼 → 按① → 按2 → 按#  
新增 → 按1 → 按# → 輸入編號按# → 輸入密碼按# 結束按①  
繼續按米鍵  
刪除 → 按3 → 按# → 輸入編號按# 結束按①  
繼續按米鍵

## 指紋設定

管理密碼 → 按① → 按3 → 按# → 按1 → 按#  
新增 → 按1 → 按# → 輸入編號按# → 掃描指紋 結束按①  
繼續按米鍵  
刪除 → 按3 → 按# → 輸入編號按# 結束按①  
繼續按米鍵

## 卡片設定

管理密碼 → 按① → 按3 → 按# → 按2 → 按#  
新增 → 按1 → 按# → 輸入編號按# → 感應卡片 結束按①  
繼續按米鍵  
刪除 → 按3 → 按# → 輸入編號按# 結束按①  
繼續按米鍵

## 一次性密碼

管理密碼 → 按① → 按4 → 按#  
新增 → 按1 → 按# → 輸入密碼按# 結束按①  
繼續按米鍵  
刪除 → 按3 → 按# → 輸入管理者密碼按# 結束按①  
繼續按米鍵

## 刪除所有登記內容

管理密碼 → 按① → 按5 → 按# → 管理密碼 → 按# 結束按①  
繼續按米鍵

## 語言設置

管理密碼 → 按① → 按6 → 按# → 按5 → 按#

韓語	按1 → 按#	[ ]
簡體中文	按2 → 按#	
英文	按3 → 按#	
繁體中文	按4 → 按#	

結束按①  
繼續按米鍵

## 藍芽操作 請在手機下載YaleLink 耶魯智慧家庭

綁定藍芽時將門扇保持打開狀態，請待在門鎖旁進行設定



- 打開APP → A 點擊添加門鎖 → B 輸入門鎖名稱 → C 選擇門扇照片 → D 開啟定位功能  
→ E 將門扇打開 → F (進階模式)請先輸入管理密碼後按設定建①  
→ G 按8 按# 按1 按# 輸入編號 按# → H 輸入遙控器(在APP上往下一步即可)

## APP啟動管理 (未啟動管理時只能解鎖與上鎖，啟動管理後可查閱門禁紀錄及設定)



啟動管理 圖1 點擊紅圈位置 → 圖2 啟動管理 → 圖3 輸入管理密碼 完成啟動

圖4 點擊紅圈位置 → 圖5 點擊左邊工具鍵，可設定使用者功能。  
點擊右邊工具鍵，可查閱門禁紀錄。

啟動Bridge連線 圖2 點擊紅框位置 → 圖1 返回圖1點擊紅圈位置 → 圖5 點擊紅圈位置連線