

EPIC ES-B10【操作說明書】

※容量:管理密碼1/訪客密碼1

※注意:操作設定時請將鎖具及門扇置於開啟狀態

-用戶設定-

1.密碼設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按米 → 按1 → 輸入新密碼 → 按米 → 按設定鍵(完成)
(同於管理密碼) (4~12位數字)

2.訪客(1次性密碼)

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按米 → 按3 → 輸入新密碼 → 按# → 輸入所需密碼 → 按米鍵(完成)
(同於管理密碼) (4~12位數字)

-個人化設定-

3.手/自動開門設定 手動狀態室外機開門方式為:按一下#鍵

按一下OPEN鍵 → 此時鎖栓處於上鎖狀態 → 滑開室外機蓋 → 輸入開門密碼
按#2下 → 按4(自動)/按7(手動)

4.調整音量設定

滑開室外機蓋 → 輸入開門密碼 → 按# 點按3(大聲)點按6(小聲) → 按米鍵完成

5.一次性靜音

滑開室外機蓋 → 按# → 輸入密碼 → 按米