



## ES-F501H 操作說明書

1. 出廠密碼為 1234
2. 設定時請將鎖具及門扇置於開啟狀態
3. 設定鍵 **[R]** 位於電池背蓋內

### -用戶設定-

#### 1. 密碼設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按# → 按1 → 輸入新密碼 → 按# → 再次輸入新密碼 → 按設定鍵(完成)

#### 2. 卡片設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按# → 按2 → 感應卡片(發出嗶聲完成讀取·可連續讀取) → 按設定鍵(完成)

單獨增加 → 輸入編號(001~099)按# → 感應卡片 → 按設定鍵(完成)

#### 3. 指紋設定

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按# → 按3 → 嗶嗶聲 → 按壓4次指紋(可連續讀取) → 按設定鍵(完成)

單獨增加 → 輸入編號(001~099)按# → 按壓4次指紋 → 按設定鍵(完成)

#### 4. 訪客(1次性密碼)

按設定鍵 → 輸入原密碼 → 按# → 按4 → 輸入新密碼 → 按# → 再次輸入新密碼 → 按設定鍵(完成)  
(1次性密碼) (1次性密碼)

### -刪除卡片-

#### 5. 刪除全部卡片

按設定鍵3秒 → 發出嗶聲放開設定鍵 → 輸入密碼 → 按# → 按2 → 按# 5秒 → 發出下降聲(完成)

#### 6. 單獨刪除卡片

按設定鍵3秒 → 發出嗶聲放開設定鍵 → 輸入密碼 → 按# → 按2 → 輸入編號後按#(完成)

### -刪除指紋-

#### 7. 刪除全部指紋

按設定鍵3秒 → 發出嗶聲放開設定鍵 → 輸入密碼 → 按# → 按3 → 按# 5秒 → 發出下降聲(完成)

#### 8. 單獨刪除指紋

按設定鍵3秒 → 發出嗶聲放開設定鍵 → 輸入密碼 → 按# → 按3 → 輸入編號後按#(完成)

### -個人化設定- “操作個人化設定 請輸入”一般密碼”即可。(非管理密碼)

#### 9. 手/自動開門設定

面板輸入密碼 → 按# → 按2(自動)/按5(手動) → 按設定鍵(完成)

#### 10. 調整音量設定

面板輸入密碼 → 按# → 按3(大)/按6(小) → 按設定鍵(完成)

#### 11. 未關門警示音

面板輸入密碼 → 按# → 按7(開or關) → 按設定鍵(完成)

#### 12. 室內暗鎖啟動

門於關閉狀態 → 按住開關鍵不放3秒 → 發出聲音(完成)此時室外無法操作

#### 13. 感應栓跳開警報

面板輸入密碼 → 按## → 按1(開啟)/按4(關閉) → 按設定鍵(完成)

#### 14. 雙重認證

面板輸入密碼 → 按## → 按2(開啟)/按5(關閉) → 按設定鍵(完成)

#### 15. 設定藍芽.APP請見下一頁



# 綁定APP操作說明

**-設定管理者密碼-** 設定APP須先設定管理者密碼；管理密碼為1組，6位數字

## ● 管理者密碼

[R] > 輸入原密碼 > 按# > 按室內OPEN/CLOSE鍵 長按3秒，嗶一聲放開  
> 輸入所需管理密碼 > 按#鍵 > 再輸入1次管理密碼 > [R]完成。

## ● 管理者卡片

[R] > 輸入管理密碼 > 按# > 按2 > 將卡貼近感應貼片(可連續取) > [R]完成。

## ● 管理者指紋

[R] > 輸入管理密碼 > 按# > 按3 > 按壓指紋(可連續取) > [R]完成。

遺失管理密碼將無法恢復一般操作；請務必紀錄管理者密碼

## -APP設定- EPICthings(BLE)

打開APP並註冊帳號 > 登入並開啟藍芽後按介面內”門鎖” > 按新增

> 請在門鎖請操作: [R] > 輸入管理密碼 > 按# > 按7 > [R]

> APP點擊”下一個” > 選擇門鎖將完成綁定APP。

## -Wi-Fi Bridge- 1.Wi-Fi Bridge 需安置於距離門鎖2公尺內。 2.需有2.4G Wi-Fi環境。

打開APP 點擊



按新增 >



> 選擇環境wifi >  
並連接門鎖

選擇Wi-Fi Bridge後  
按下一個



### EPICthings(BLE)

請用智慧型手機掃描下載App



完成後主頁按藍芽模式  
進入更改wifi模式即可  
遠程使用APP

