

### 使用權限範圍

- 管理者** ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖 ✓ 進入管理選單
- 主人** ✓ 正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖
- 訪客** ✓ 正常解鎖

### 進入管理者模式選單 ▲ 預設管理密碼 000000

**方法 1** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 輸入 管理者密碼 ▶ 按 # ▶ 進入管理者模式選單


**方法 2** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 按 # ▶ 感應管理者人臉 ▶ 進入管理者模式選單

**方法 3** 喚醒螢幕 ▶ 按 \* ▶ 感應管理者指紋 ▶ 進入管理者模式選單

① 進入管理者模式 維持10秒鐘 若無任何操作，系統將自動退出。

! ② 管理者模式下 按 # 鍵可進入下一步，\* 鍵可返回上一層菜單；連續按 \* 鍵可退出管理模式。

③ 管理者模式下，全程螢幕提示，請依照提示操作。




- ❗
- ① 開啓雙重認證後，解鎖時需使用2項的解鎖認證即可開門。
  - ② 未登記任何指紋 或 關閉密碼解鎖功能 時，無法開啓雙重認證功能。
  - ③ 開啓雙重認證下，若刪除所有指紋 或 關閉密碼解鎖功能，系統會自動關閉安全模式。

進入管理者  
模式選單

②  
▶ 設備配網

進入管理者  
模式選單

③  
▶ 系統設置



## 其他功能按鍵

- 喚醒按鍵** 無法正常喚醒門鎖時，可按一下室外機底面的機械喚醒按鍵。
- 解鎖旋鈕** 室內解鎖旋鈕，當出現故障或緊急情況可以直接使用旋鈕解鎖開門。
- 在家模式按鈕** 點擊此按鈕，訪客權限功能將無法使用；管理員、主人權限可正常解鎖。

❗ 解鎖時連續輸入不正確指紋、卡片、密碼，共計**錯誤 5 次** 系統將**鎖定 2 分鐘**。

室外機

室內機

臉部辨識偵測  
(GTF)

電子門鈴

觸控密碼區

卡片感應區

指紋掃描區

貓眼螢幕  
(電池背蓋)

鋰電池

語音調節  
0 語音靜音  
1 語音低音  
2 語音高音

解鎖旋鈕

開門按鈕

在家模式按鍵

機械鑰匙孔

喚醒主機鍵

USB緊急供電接口







## 請務必詳閱本產品使用說明書

---

### 注意

1. 請勿用尖銳物品刮擦指紋辨識器，否則可能造成永久性損壞。
2. 請勿將產品暴露在漏水、濺水、雨淋及日曬環境下。
3. 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層。
4. 清潔產品請用軟布及清水擦拭外部，請勿自行拆卸內部產品清潔。
5. 請勿在設定操作時拆卸電池。
6. 門鎖安裝調試完成後，請在第一時間內修改出廠設定的出廠管理密碼。
7. 請勿將機械鑰匙放置屋內，並妥善保管好機械鑰匙。
8. 請勿自行拆裝產品，造成產品損壞，不在保固範圍內。
9. 長期(一個月)不使用電子鎖時，請將電池取出。
10. 請使用原廠規格的鋰電池。
11. 電壓過低時將會出現警示音，請盡快更換電池。
12. 請正確使用應急供電功能。
13. 變更電子鎖設定時，請將門扇保持常開狀態。

### 警告

1. 請勿靠近火源，以免發生爆炸。
2. 請勿將金屬物將電池引線的兩極連接，以免短路引起爆炸。
3. 產品之任何情況，確保由專業的維修人員進行維修更換。
4. 因第三方、人為因素造成產品故障或損壞(ex:電池漏液、日曬雨淋、拆卸破壞等)不在保固範圍內。

### 保固

- ◆ 需經由現場專業安裝技師判斷為機器瑕疵、自然損壞、非第三方因素、無人為因素、非外界因素及天災天氣影響。如為故障狀況：7天內更換新機