

S L-620F 操作說明書

規格 卡片50張.指紋100個

⚠ 操作時門扇應為開門狀態

● 密碼設定

按設定鍵1> 面板輸入新密碼(4~12位數)> 按 * 鍵(完成)

● 卡片設定

按設定鍵2> 面板按1> 將卡片貼近感應區讀取> 按設定鍵2(完成)

● 指紋設定

按設定鍵2> 面板按3> 手指感應4次> 按設定鍵2(完成)

● 刪除卡片

按設定鍵2> 面板按7> (#鍵亮起)按住#鍵3秒> 發出音樂聲(完成)

● 刪除指紋

按設定鍵2> 面板按9> (#鍵亮起)按住#鍵3秒> 發出音樂聲(完成)

● 室內暗鎖

關門狀態> 按住內部開門鍵3秒> 發出提示音> 外部鎖定(電子功能無法解鎖)

個人化設定

CLOSE 鍵長按5秒> 輸入 **號碼** (即可設定相對應模式)

- 1 手/自動上鎖模式切換
- 2 數字(4~12位數)/圖形密碼輸入切換
- 3 雙重認證模式組合
- 5 開啟個別增/刪功能，卡片(編號01~50)，指紋(編號01~100)
- 7 開啟管理模式(輸入員密碼後進入設定功能)
- 8 設定上鎖秒數(輸入1~8秒)
- 9 設定門鎖音量(重複按9至所需音量，共8階)