



BOSCH【ID40B、ID60說明書】1-3

- 室內機電池蓋打開 **S** 鍵：短按為進入系統選單/長按為開啟常開模式
I 鍵：短按為進入強制鎖定/長按為恢復出廠設定
- 初始密碼 1234567890。
- 系統無管理員，第一步請先設置管理員密碼(6~8位數字)後再開始操作其他設置。
- 管理員信息涵蓋管理員密碼及管理員指紋。

功 能	操 作	說 明	備 註
1. 添加管理員	添加管理員密碼	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再次輸入管理員密碼，按#鍵； 4.自動生成管理員密碼編號:001	管理員密碼僅有1組無法變更，只能恢復出廠設定後清除。
	添加管理員指紋	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(1) > (2)， 4.輸入指紋三遍， 5.自動生成管理員指紋編號:101。	管理員指紋僅有1組無法變更，只能恢復出廠設定後清除。
	添加管理員卡片	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(1) > (3)， 4.感應卡片一次， 5.自動生成管理員指紋編號:201。	管理員卡片僅有1組無法變更，只能恢復出廠設定後清除。
2. 添加普通用戶	添加普通用戶密碼	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(2) > (1)， 4.輸入普通用戶密碼，按#鍵； 5.再輸入一遍，按#鍵； 6.自動生成普通用戶密碼，編號:002~090。	
	添加普通用戶指紋	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(2) > (2)， 4.輸入指紋三遍， 5.自動生成普通用戶指紋，編號:102~190。	
	添加普通用戶卡片	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(2) > (3)， 4.感應一次卡片， 5.自動生成普通用戶指紋，編號:202~290。	



BOSCH【ID40B、ID60說明書】2-3

功 能	操 作	說 明	備 註
3. 設置雙重 驗證用戶	添加雙重驗證	1.按 S 鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(4)，按#鍵； 4.請輸入用戶編號，按#鍵； 5.再次輸入用戶編號，按#鍵； 6.自動生成雙重驗證用戶，編號:301~310。	管理員信息無法雙重驗證，只能通過普通用戶信息進行雙重驗證，且驗證時不能使用相同編號。
	刪除單個用戶	1.按 S 鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (5) > (1)， 4.輸入用戶編號，按#鍵； 5.按#鍵。	管理員信息無法刪除只能恢復出廠設定後將其清除。
4. 刪除用戶	刪除全部用戶	1.按 S 鍵，根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (5) > (2)，按#鍵。	
	開啟常開模式	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按 (6) > (2) > (1)。	提示: 長按 S 鍵5秒，按照語音提示，輸入管理員密碼後，也可開啟常開模式。
5. 系統設置	取消常開模式	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(6) > (2) > (2)。	提示: 也可通過密碼、指紋、卡片方式，取消常開模式。
	中文語音	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(6) > (3) > (1)。	
	英文語音	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(6) > (3) > (2)。	
	開啟提示音	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(6) > (4) > (1)。	開啟主鎖舌未上鎖警報提示音



BOSCH【ID40B、ID60說明書】3-3

功 能	操 作	說 明	備 註
6. 快捷功能	關閉提示音	1.按 S 鍵，請根據語音提示引導； 2.輸入管理員密碼，按#鍵； 3.再按(6) > (4) > (2)。	關閉主鎖舌未上鎖警報提示音。
	開啟一鍵布防	1.請於面板上直接按 (2) > (2) > #鍵。	開啟一鍵布防警報後，任何用戶開鎖時會發出警報聲。
	取消一鍵布防	1.請於面板上直接按 (4) > (4) > #鍵， 2.輸入管理員密碼，按#鍵。	
	開啟強制鎖定	1.短按 I 鍵。	外部可使用管理員密碼/指紋或機械鑰匙解鎖。
	取消強制鎖定	1.輸入管理員信息，開門一次。	使用管理員密碼/指紋解鎖，系統將播報強制鎖定已取消。
	恢復出廠設置	1.長按 I 鍵。	將回到初始密碼 1234567890

※ 累計解鎖驗證錯誤3次，系統將鎖定3分鐘。面板將會顯示剩餘分鐘數。