

alpha



Z1

使用說明書 - 1

室內機

室外機

需拆開背蓋

電池倉

內把手

反鎖旋鈕

開關按鍵

重置鍵

大面積觸摸
喚醒數位密碼鍵盤

卡片感應位置

確認鍵

關鎖按鍵

警示燈條

* 返回鍵

靜音按鍵

電子門鈴鍵

外把手


鑰匙孔

隱藏式緊急供電

指靜脈錄入處

推出把手背蓋

機械鑰匙



alpha



Z1

使用說明書 - 2

- 指靜脈
- 卡片
- 密碼 6-8 位數字
- 機械鑰匙 2 把

- 普通用戶設定：240 組
- 管理員設定：10 組 (最少須保留一位管理員)

管理設定

進入管理模式

喚醒面板按 * # 輸入管理密碼 按# 或 感應管理卡片 或 感應管理指靜脈

出廠初始化狀態:自動進入管理密碼(編號為001)註冊菜單，語音提示
請登記管理員，請輸入管理員密碼。

如果已經註冊過管理員，語音將提示:請授權 (輸入管理密碼)

alpha



Z1

使用說明書 - 3

操作設定



- 如果識別驗證管理員失敗，語音提示：輸入錯誤。
- 識別成功直接進入主選單，按* 返回退出，按相應數字則進入下一頁選單。
- 全程為語音提示，可照語音提示操作。

進入管理設定

1

添加普通用戶

- ▶ 輸入手指、感應卡、密碼 6~8 位數
請直接感應手指、感應卡片、輸入密碼

2

添加管理員

容量：10 位管理員

- ▶ 輸入手指、感應卡、密碼 6~8 位數
請直接感應手指、感應卡片、輸入密碼

3

刪除用戶

- 1 按編號刪除
輸入編號後按#
- 2 驗證用戶刪除
輸入欲刪除之密碼、感應欲刪除之卡片

4

系統管理

- 1 開門功能 ▶ | 1 常開模模式 ▶ | 1 開啟常開模式
2 關閉常開模式
- 2 防撬檢測 ▶ | 1 開啟防撬
2 關閉防撬
- 3 恢復原廠設定 ▶ 按#確認
- 4 語言音量 ▶ | 1 語言設置 ▶ | 1 中文
2 英文
- 2 音量設置 ▶ | 1 高音 3 低音
2 中音 4 靜音
- 5 時間設置 ▶ 依照指示輸入年月日及時間
年只需輸入2023後2碼年份
- 6 網關設置 ▶ | 1 智能配網
2 熱點配網
3 版本升級

參閱使用說明書 - 4

alpha



Z1

使用說明書 - 4

網關設置



ARPHA APP



- 1 請先下載 arpha APP 後開啟並 **註冊帳戶** ▶ **登入**

- 2 點擊添加設備



▶ 點擊攝像機 / 鎖
找到門鎖 (Wi-Fi)



- 3 電子鎖同時進入管理設定 > 4 **系統管理** ▶ 6 網關設置

- ▶ 1 智能配網 ▶
2 熱點配網 ▶
APP同步選擇配網方式



- ▶ 依照APP指示:等待設備連接
▶ 依照APP指示:連接到設備熱點

⚠ 注意: 若門鎖等待連線配對過久, 會自動退出配對狀態, 請再次重讀以上配對操作。